



告知端末の使い方


その1 お知らせの見方



トップ画面が
表示されます



●告知端末は時間が経つと画面が暗くなりますので、お知らせを見るときは本体の真ん中にあるトップ画面ボタンを押します。



●お知らせを見るには画面に表示されている題名のところをタッチします。

【補足】画面をタッチする時は、備え付けのタッチペンを使うか、指でタッチして下さい。



タッチペン



ゆび



告知端末の使い方


その2 お知らせの見方



お知らせ画面
に変わります



● 題名をタッチすると、お知らせ画面が表示されます。
お知らせの中には、音声付のお知らせもあります。



最初の画面
に戻ります



● お知らせを読み終わったら  もどるボタンをタッチするか、
 トップ画面ボタンを押すと最初の画面に戻ります。



次のページが
見られます



● お知らせ画面の右下に  次ページボタンがある時は、
タッチして次のページを見ることができます。



告知端末の使い方

その1 電話のかけ方




TV 電話画面が
表示されます

●電話をかける時は、まず本体の右にある TV 電話ボタンを押します。



●数字ボタンをタッチして、かけたい相手の電話番号を入力します。




●入力を間違えた場合は、 赤いボタンをタッチして、再度入力してください。

告知端末の使い方

その2 電話のかけ方



-  青いボタンをタッチすると、電話がかかります。



電話が切れます



- 通話を終了する時は  赤いボタンをタッチします。

電話の受け方



電話がつながります



- 電話がかかってきたら  青いボタンをタッチして、電話に出ます。